




Package Contents / 包裝內容物 / Contenu du colis






**Power Module Installation / 電源片安裝
Installation du module d'alimentation /**










**Remove the Fan Interlocking Key / 風扇扣鎖拆除 /
Retrait du loquet du ventilateur**



Fan to Fan Connection / 風扇連接風扇 / Connexion ventilateur à ventilateur



Steps to Switch Orientation of the Cable on the Power Module/電源片 電線轉換方向示意/La direction de la conversion du fil de la multiprise




The top cover is removable if it is affected by the radiator inlet and outlet, and route the cable vertically.

若遇到水冷排水位置影響電源片上蓋，可將上蓋移除，以垂直方式走線。


Si la position de la sortie de refroidissement par eau affecte le couvercle supérieur de la puce d'alimentation, le couvercle supérieur peut être retiré et les câbles peuvent être acheminés verticalement.

Power Module to Motherboard connection/電源片連接主板/ Connectez la multiprise à la carte mère

Connect to PWM fan header
Connectez-vous à l'en-tête du ventilateur PWM



Connect to
5V ARGB 3 pin header
Connectez-vous à l'en-tête
5V ARGB 3 broches



Warning! Do not connect the wrong type of LED connector. If it is connected to the 12V connector, permanent damage will occur.

警告! 請不要連接錯誤類型的LED接頭，如果連接到12V接口，將造成永久損壞。

AVERTISSEMENT Veuillez ne pas connecter le mauvais type de connecteur LED, s'il est connecté à l'interface 12V, cela causera des dommages permanents.